

УЗЕЛ #
ПТНП-1

Звукоизоляция под натяжные потолки.
Толщина звукоизоляционного слоя 34 мм.



- 1 Демпферная лента 70x2 мм
- 2 Рейка деревянная 50x20 мм
- 3 Анкер-клин 6x60 мм
- 4 Минеральная вата 20 мм, плотность 80-100 кг/м³

- 5 Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ 800x600x12 мм
- 6 Скоба строительная
- 7 Полотно натяжного потолка

55 дБ

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ
С МНОГУПУСТОТНОЙ Ж/Б ПЛИТОЙ
ПЕРЕКРЫТИЯ 220 ММ

61 дБ

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ
С МОНОЛИТНЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ
200 ММ

34 мм

ТОЛЩИНА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ

ЖИВИПРИРОДОЙ

ХВОЙНАЯ
ШУМО ТЕПЛО
ИЗОЛЯЦИЯ



ЖивиПриродой.РФ

**ИДЕАЛЬНО В СОЧЕТАНИИ
С #ЖИВИГРОМЧЕ!**

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УЗЛА #ПТНП-1

1. Поверхность потолка должна быть сухой и чистой.
2. Выполнить разметку на поверхности потолка под каркас из деревянных реек.
3. Деревянные рейки 50х20 мм нарезаем необходимой длины. На каждую рейку приклеивается самоклеящаяся демпферная лента. Далее при помощи анкер-клина 6х60 мм крепим рейки к потолку, сторона рейки с демпферной лентой прижата к потолку. Шаг дюбель-гвоздей не более 500 мм. При разметке поверхности потолка учесть тот факт, что один край #ЖИВИГРОМЧЕ! будет приходиться вплотную к боковым стенам, а другой край должен приходиться на середину второй рейки. Соответственно, чтобы край листа #ЖИВИГРОМЧЕ! пришел в центр второй рейки, нужно взять 600 мм от стены до центра второй рейки, далее соблюдаем шаг 600 мм по центрам реек.
4. Минераловолокнистые плиты плотностью 80-100 кг/м³ толщиной 20 мм приклеиваются к потолку приклеиваются с помощью жидких гвоздей, заполняя пространство между рейками.
5. Каркас обшивается панелями #ЖИВИГРОМЧЕ! с использованием скоб с шагом 200 мм. На торцы панелей наносится ГВА. Панели монтируются вразбежку по отношению к предыдущему ряду и вплотную друг к другу. Зазоры от стен до панелей ЖГ составляют 3-5 мм, который впоследствии заполняется ГВА.
6. Благодаря высокой плотности и пористой структуре, панели #ЖИВИГРОМЧЕ! поглощают звук и таким образом обеспечивают превосходную звукоизоляцию.
7. Монтаж звукоизоляции потолка завершен, можно приступать к монтажу натяжных потолков.

Необходимые инструменты:

Перфоратор	Лобзик
Шуруповерт	Степлер строительный
Пистолет для герметика	Угольник
Уровень	Нож строительный
Рулетка	

* Список сокращений:

- ЖГ — #ЖИВИГРОМЧЕ!
- ГКЛ — гипсокартонный лист
- ГВА — герметик виброакустический
- ДГ — дюбель-гвоздь

